Hořák PB MasiPro 19,5 kW, tryska 60 mm, hadice 3 m, regulátor | 103311

CZ

- **průměr koncovky: 60 mm**
- **výkon hořáku: 19,5 kW**
- **spotřeba plynu: 1,5 kg/hod.**
- **rukojeť s regulací plynu**
- **součást balení:**
  hadice 3 m, 2x montážní klíč,
  redukční ventil

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – PŘED PRVNÍM POUŽITÍM!
Před připojením k LPG láhvi si pečlivě přečtěte tento návod a seznamte se s bezpečnostními pokyny!
Návod si uschovejte pro další použití.

PROVOZNÍ PODMÍNKY
- Hořák používejte pouze ve větraných prostorách (např. otevřená okna, dveře).
- V nevětraných místnostech hrozí riziko udušení a otravy CO_2.
- Zakázáno používat pod úrovní terénu – výjimkou jsou opravy, pokud je zajištěno stálé větrání.
- Po směně musí být souprava odstraněna z prostor pod úrovní terénu.
- Minimální vzdálenost láhve:
  -od tepla bez plamene: 0,5 m
  -od otevřeného plamene: 1,5 m
- Teplota láhve nesmí překročit 40 °C, chraňte ji před sluncem.
- Láhev používejte výhradně ve svislé poloze.
- Nepoužívejte ani prázdné LPG láhve pod úrovní terénu.
- Přímý ohřev láhve je zakázán!

HADICE A BEZPEČNOST
- Používejte pouze schválenou LPG hadici od výrobce.
- Hadici neprodlužujte, neupravujte ani neohýbejte.
- Chraňte ji proti oděru, přehřátí a poškození.
- Životnost hadice je 2 roky od prvního použití – poté vyměnit!
- V blízkosti hořáku mějte hasicí přístroj, ideálně CO_2.

PŘIPOJENÍ A TĚSNOST
- Zkontrolujte těsnění v maticích.
- Připojte hadici mezi ventil a rukojeť, dotáhněte montážním klíčem.
- Připojte hořák na regulační ventil.
- Otevřete ventil na láhvi (otočit doleva).
- Nikdy nezkoušejte těsnost plamenem!

ZAPÁLENÍ A ZHÁŠENÍ
- Po otevření ventilu a kontrole těsnosti:
  Pomalu otevřete regulační ventil.
  Jakmile uslyšíte syčení, zapalte plyn u hořáku.
- Barva plamene by měla být modrozelená.
- Intenzitu upravte ventilem.
- Po skončení práce:
  Nejprve uzavřete ventil na láhvi.
  Nechte plyn dohořet.
  Poté uzavřete regulační ventil na rukojeti.

ODPOJENÍ OD LÁHVE
- Před odpojením se ujistěte, že je hořák zhasnut a oba ventily jsou uzavřené.
- Vyšroubujte jednocestný ventil z láhve (otočit doleva).
- Láhev uzavřete ochrannou zátkou.
- Pokud zařízení dále nepoužíváte:
  Odpojte i hadici.
  Vložte záslepky do převlečných matic.
  Uchovávejte hadici čistou a nepoškozenou.

Chovejte se k zařízení zodpovědně.
Správné používání = bezpečná práce!

SK

- **priemer koncovky: 60 mm**
- **výkon horáka: 19,5 kW**
- **spotreba plynu: 1,5 kg/hod.**
- **rukoväť s reguláciou plynu**
- **súčasť balenia:**
  hadica 3 m, 2x montážny kľúč,
  redukčný ventil

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE – PRED PRVÝM POUŽITÍM!
Pred pripojením k LPG fľaši si pozorne prečítajte tento návod a zoznámte sa s bezpečnostnými pokynmi!
Návod si uschovajte na ďalšie použitie.

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY
- Horák používajte iba vo vetraných priestoroch (napr. otvorené okná, dvere).
- V nevetraných miestnostiach hrozí riziko udusenia a otravy CO_2.
- Zakázané používať pod úrovňou terénu – výnimkou sú opravy, pokiaľ je zaistené stále vetranie.
- Po smene musí byť súprava odstránená z priestorov pod úrovňou terénu.
- Minimálna vzdialenosť fľaše: - od tepla bez plameňa: 0,5 m - od otvoreného plameňa: 1,5 m
- Teplota fľaše nesmie prekročiť 40 °C, chráňte ju pred slnkom.
- Fľašu používajte výhradne vo zvislej polohe.
- Nepoužívajte ani prázdne LPG fľaše pod úrovňou terénu.
- Priamy ohrev fľaše je zakázaný!

HADICA A BEZPEČNOSŤ
- Používajte iba schválenú LPG hadicu od výrobcu.
- Hadicu nepredlžujte, neupravujte ani neohýbajte.
- Chráňte ju proti oderu, prehriatiu a poškodeniu.
- Životnosť hadice je 2 roky od prvého použitia - potom vymeniť!
- V blízkosti horáka majte hasiaci prístroj, ideálne CO_2.

PRIPOJENIE A TESNOSŤ
- Skontrolujte tesnenie v maticách.
- Pripojte hadicu medzi ventil a rukoväť, dotiahnite montážnym kľúčom.
- Pripojte horák na regulačný ventil.
- Otvorte ventil na fľaši (otočiť doľava).
- Nikdy neskúšajte tesnosť plameňom!

ZAPÁLENIE A ZHÁSENIE
- Po otvorení ventilu a kontrole tesnosti: Pomaly otvorte regulačný ventil.
- Farba plameňa by mala byť modrozelená.
- Intenzitu upravte ventilom.
- Po skončení práce: Najprv uzavrite ventil na fľaši. Nechajte plyn dohorieť.

ODPOJENIE OD FĽAŠE
- Pred odpojením sa uistite, že je horák zhasnutý a oba ventily sú uzavreté.
- Vyskrutkujte jednocestný ventil z fľaše (otočiť doľava).
- Fľašu uzavrite ochrannou zátkou.
- Ak zariadenie ďalej nepoužívate: Odpojte aj hadicu. Vložte záslepky do prevlečných matíc.

Správajte sa k zariadeniu zodpovedne.
Správne používanie = bezpečná práca!
Ďalšie info nájdete v ČSN 38 6462 a TPG 402 01.

Dovozce / výrobce pro ČR: VEN s.r.o.
V Růžovém údolí 555,
27801 Kralupy nad Vltavou
info@ven-sro.cz

Dovozca / výrobca pre SR: VEN SK s.r.o.
Pezinská cesta 30, 90301 Senec
obchod@ven.sk
Země původu : Čína


PŘEČTĚTE SI NÁVOD K OBSLUZE


POUŽÍVEJTE POUZE VENKU
NEBO V DOBŘE VĚTRANÝCH PROSTORECH


POZOR HORKÉ


UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ



