



heaters  
ventilators  
loadbanks



INELCO Polska Sp. z o.o., ul. Pyrzycka 44, PL 74-240 Lipiany, Poland



# Elektrické topidlo s ventilátorem 3.3kW

## Návod k obsluze

Toto topidlo je vhodné pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné použití.

Před prvním použitím si důkladně přečtete celý návod k obsluze a uschovejte pro případ pozdější potřeby.

### Připojení topidla:

Připojte topné těleso k elektrické síti pomocí zástrčky. Nezapomeňte správně připojit zástrčku. Topidlo je vyrobeno k napájení ze sítě 230V/50Hz.


**POZOR! Zásuvka musí být vybavena vhodným uzemněním.**

### Umístění topidla :

Topidlo by mělo být instalováno na místě, kde nejsou hořlavé materiály a nehrozí nebezpečí požáru. Místo, kde hrozí nebezpečí zaplavení nebo postříkání vodou, je nevhodné.

Zařízení by mělo být umístěno v minimální vzdálenosti 50 cm od stěny, aby bylo zajištěno správné proudění vzduchu. Při montáži zařízení na polici nebo při montáži na stěnu umístěte ohřívače ne níže než

180 cm od podlahy, nejméně 50 cm od bočních stěn a stropu. Dodržujte vzdálenost 15 cm od zadní části ohřívače k namontované stěně.



### Ovládací panel:

1. Vypínač/přepínač funkcí
2. Regulace teploty termostatu

### Obsluha:

Zapněte jednotku nastavením přepínače funkcí (1) do požadované polohy:

1. topení 3,3kW
2. topení 1,65kW
3. ventiliátor
4. vypnuto

Topné těleso je vybaveno nastavitelným termostatem. K nastavení požadované teploty otočte regulátorem termostatu (2), ohřívač běží automaticky.

Při dosažení pokojové teploty nastavené regulátorem termostatu (2) se topné články vypnou. Ventilátor pokračuje v práci. Když teplota v místnosti klesne, jednotky začnou automaticky topit.

Ohřívač v režimu ventilátoru (⊕ poloha přepínače funkcí) zajišťuje cirkulaci nevyhřátého vzduchu. Topná tělesa se nezapnou bez ohledu na nastavení regulátoru termostatu (2).

### Vypnutí:

Před vypnutím topení se doporučuje ochladit topné články otočením voliče funkcí (1) na pár minut do režimu ventilátoru (⊕), aby se jednotka před vypnutím ochladila. Poté lze ohřívač vypnout otočením přepínače funkcí (1) do polohy (⊖).

### Údržba:

Pravidelně utírejte kryt pomocí měkké houby nebo látky. U velmi znečištěných dílů použijte houbu namočenou ve vlažné vodě a jemném čistícím prostředku a poté osušte čistou textilií.

Udržujte přívod vzduchu a ventilátor bez prachu a nečistot. Při čištění vnitřních částí jemně vyfoukejte stlačeným vzduchem.

Pravidelně kontrolujte napájecí kabel: je-li opotřebený, prasklý, poškozený nebo je-li to nutné, nechte jej vyměnit za nový. Oprava by měla být provedena v autorizovaném servisním středisku výrobce.

Před uložením topení se ujistěte, že je dokonale chladné a suché. Zakryjte jednotku plastovým sáčkem. Skladujte v originálním (nebo podobném) balení na suchém, větraném místě.

## VAROVÁNÍ ! DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:



**Nezakrývejte - nebezpečí požáru!**

Neumísťujte ohřívač na místa, kde by na něj mohly být umístěny hořlavé materiály! Nezakrývejte topení, topení nesmí být vystaveno nadměrnému prachu a vlhkosti!

Nepoužívejte ohřívač venku za deštivého počasí! Neumísťujte ohřívač přímo pod/před elektrickou zásuvku!

Nepoužívejte ohřívač v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu!

Pokud se topení nepoužívá, musí být odstraněno z míst s nebezpečím požáru a mělo by být uloženo v bezpečné místnosti!

Demontáž topného tělesa smí provádět pouze výrobce nebo kvalifikovaný servisní technik! Výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze výrobce nebo kvalifikovaný servisní technik!

Toto zařízení není určeno k použití malými dětmi nebo lidmi, kteří si nemohou přečíst příručku nebo jí rozumět, pokud nejsou pod dohledem odpovědné osoby, která zajistí bezpečné používání ohřívače.

Skladujte a používejte ohřívač mimo dosah dětí a zajistěte, aby si s ním děti nemohly hrát!

Nikdy nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru!

**UPOZORNĚNÍ** – Některé části tohoto výrobku se mohou stát velmi horkými a způsobit popálení. Zvláštní pozornost musí být věnována přítomnosti dětí a hendikepovaných lidí.

### Záruka:

Pro získání záruky v záruční době je nutné spolu se zařízením předložit do servisního střediska doklad o zakoupení.



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa.

Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny a / nebo vylepšení designů a rozměrů a návodů bez předchozího upozornění a bez závazků.

Technická specifikace	
Výkon [kW]	1,65/3,3
Výkon [kcal/h]	1290/2580
Výkon [kJ/h]	5400/10800
Napětí [V]	230
Max. síťový proud [A]	14,3
Větrák průměr [mm]	230
Průtok vzduchu [m <sup>3</sup> /h]	400
Rozměry (d x š x v)	194x254x410
Váha [kg]	4,75
Krycí třída IP	24

### PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / Declaration of conformity:

Inelco Heaters Aps, Industrivej 3, DK-9690 Fjerritslev declares that the product 3,3kW – 3x230V – 50Hz is manufactured in conformity with the provision in the following:

	Directive	Standards
MSD	89/392/EEC - 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC, artykul/статья/článek/articolo 6	EN 292-1, EN 292-2
LVD	73/23/EEC - 93/68/EEC, artykul/статья/článek/articolo 13	EN 60 335-2-30
EMC	89/336/EEC - 92/31/EEC, 93/68/EEC	EN 55014, NAHR 7, EN 55104, EN 610003-2, EN 610003-3,
Date:		EN 50081-1 01.09.1996

27/3 - 17.

Sign

Søren Rødbro  
Direktor | Director | Direktor